

キッチン換気扇 最速掃除チェックリスト

必要な道具

- ・ゴム手袋
- ・重曹 / セスキ炭酸ソーダ
- ・中性洗剤
- ・45℃前後のお湯
- ・ブラシ（古歯ブラシ可）
- ・ゴミ袋（つけ置き用）
- ・雑巾・キッチンペーパー

最速でキレイにする手順

換気扇の電源を切り、フィルター・ファンを取り外す
ゴミ袋にお湯と重曹（またはセスキ）を入れ、パーツをつけ置き（20～30分）
外側フード・内部は中性洗剤で拭き掃除
つけ置きしたファンをブラシでこすって汚れを落とす
水ですすぎ、乾燥させる
パーツを元に戻し、仕上げ拭きをする

注意ポイント

- ・アルミ素材は強アルカリに弱いので重曹濃度を上げすぎない
- ・油汚れがひどい場合はつけ置き時間を長めに
- ・換気扇内部は強くこすりすぎない